

TW1




TW2



Проделать те же действия для второго канала.



TW15



Проделать те же действия для других каналов.

Для удаления кода необходимо нажать и удерживать примерно 7 сек. одновременно кнопки «стоп» и «вниз» ну УУ, пока индикатор не мигнет 3 раза.

TW1



TW2



За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с дилерами.
Тел.: +7 (495) 933-24-33 | www.doorhan.ru | e-mail: info@doorhan.ru